

Voorkom dat de riem stukgaat en controleer bij iedere gelegenheid de volledige distributieriem-aandrijving.

Voor de riem stukgaat, vertoont deze vaak reeds tekenen van een foutieve werking.




- Lawaaiige aandrijving**
- Spanning te hoog of te laag
 - Defecte lagers
 - Verkeerde uitlijning van de riemschijf, de span- of meelooprol

- Blinkende riem**
- rugzijde
 - Meeloop- of spanrol verkeerd uitgelijnd
 - bovenkant vertanding
 - Spanning te hoog
 - zijkant vertanding
 - Verkeerd ingrijpen van de riem (op de schijfvertanding)
 - riemflanken
 - Spanning te laag of te hoog
 - Verkeerde uitlijning

- Barsten**
- rugzijde
 - Probleem met temperatuur of afkoeling
 - basis vertanding
 - Vervuilde of verkeerd uitgelijnde riemschijf
 - Verkeerde spanning

- Vuile aandrijving**
- Defect distributieriemdeksel: indringing van olie, water of stof

- Vibrerende riem**
- Verkeerde uitlijning
 - Defecte lagers

 Een gelijktijdige vervanging van alle aandrijvingscomponenten is ten zeerste aanbevolen: de kans is groot dat de oorzaak van beschadiging aan één element ook de andere aandrijvingsonderdelen heeft aangetast.