

# Evite que la correa falle y controle regularmente cualquier transmisión por correas de distribución.

*Antes de que la correa falle, muchas veces ya presenta signos de un funcionamiento incorrecto.*



- 
- Transmisión ruidosa**
- Tensión demasiado alta o demasiado baja
  - Rodamientos defectuosos
  - Mala alineación de poleas, tensores o poleas-guías

---

**Correa brillante**

- reverso
- parte superior de los dientes
- parte lateral de los dientes
- bordes de la correa
- Mala alineación de poleas-guías o tensores
- Tensión demasiado alta
- Mal engranaje
- Tensión demasiado baja o demasiado alta
- Mala alineación

---

**Grietas**

- reverso
- raíz de los dientes
- Problema de temperatura / enfriamiento
- Polea contaminada o mal alineada
- Tensión incorrecta

---

**Transmisión sucia**

- Protección defectuosa: penetración de aceite, agua o polvo

---

**Correa vibrante**

- Mala alineación
- Rodamientos defectuosos



*Es muy aconsejable reemplazar de una vez todos los componentes de la transmisión: cuando un elemento falla, es muy probable que esto también afecte a otros componentes de la transmisión.*